EzDIS · OCPP 1.6J

Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) mit EzDIS einrichten

https://www.ezdis.net/de/kostenloser-ocpp-server/intelbras-eve-city

1. Ladestation in EzDIS anlegen

1. Melde dich bei EzDIS an, öffne **Wallboxen** und tippe auf **Ladestation hinzufügen**.
2. Gib einen **Namen** (zum Beispiel „Stellplatz 1“) und die **Maximale Leistung (kW)** ein und speichere.
3. Es öffnet sich **Verbinde „Stellplatz 1“** mit den Daten, die du in der Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) einträgst:
   - **Serveradresse (OCPP-URL)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Sichere Adresse (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Verwende sie, wenn das Gerät eine sichere Verbindung unterstützt.
   - **Ladegerät-Identifikator**: `ev4k2p9x7q1m`. Am Gerät heißt er oft ChargeBox ID, Charge Point ID oder Identity.
   - **Passwort**, falls das Gerät dieses Feld hat. Es wird nur einmal angezeigt.

Hat das Gerät ein eigenes Feld für den Identifikator, fülle es aus und füge trotzdem die vollständige Adresse ein: EzDIS erkennt die Ladestation auch dann, wenn sie ihren Identifikator oder ihre Seriennummer ans Ende anhängt.

Die Daten oben sind ein Beispiel: Verwende die deiner Ladestation. Jedes Gerät hat seinen eigenen Identifikator.

2. Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) konfigurieren

Die EVE City wird vom Telefon aus über das eigene WLAN der Ladestation konfiguriert. Sie muss frei sein, ohne angeschlossenes oder ladendes Auto. Sie hat kein OCPP-Passwortfeld und hängt ihre Seriennummer selbst ans Ende der Adresse an.

1. Schalte die Ladestation ein. 15 Minuten lang (nach dem Start oder nach einem Internetausfall) öffnet sie ein WLAN mit ihrer Seriennummer, die seitlich am Gerät steht. Verbinde dich mit dem Schlüssel `admin123`. Will das Telefon mangels Internet das Netz wechseln, schalte die mobilen Daten aus.
2. Öffne `http://192.168.4.1` im Browser, gib die PIN von der Innenseite der Ladestation ein und tippe auf **Entrar**.



Quelle: Intelbras, „Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)“, S. 16

3. Tippe auf **Configurar → Modo de operação** und wähle **Modo de Rede**. Im Offline-Modus spricht die Ladestation nie OCPP.



Quelle: Intelbras, „Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)“, S. 20

4. Geh zurück und öffne **Rede**. Wähle den Netzwerkmodus (WLAN), dein Netz (**SSID do Wi-Fi**) und dessen Schlüssel. Füge unter **Endereço da plataforma OCPP** die vollständige Adresse ein, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (oder `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
5. Tippe auf **Confirmar**. Die Ladestation startet mit den neuen Einstellungen neu.



Quelle: Intelbras, „Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)“, S. 17

3. Verbindung prüfen

Im Statusbildschirm wechselt **Conexão com o servidor** auf **Conectado**. In EzDIS ist die Ladestation nach ein bis zwei Minuten **Verfügbar**. Auch wenn sie sich mit ihrer Seriennummer meldet, erkennen wir sie am Identifikator `ev…` in der Adresse.

Im **Modo de Rede** gelten die in der Ladestation gespeicherten RFID-Karten nicht mehr: Lege sie in EzDIS an.

Wenn sie sich nicht verbindet

- Prüfe, ob die Ladestation Internet hat und die Adresse vollständig und ohne Leerzeichen ist.
- Zeigt die Seite der Ladestation „Ein Ladegerät versucht, sich aus deinem Netzwerk als … zu verbinden“, tippe auf **Es ist „Stellplatz 1“**: Dein Gerät nutzt seine Seriennummer als Identifikator und verbindet sich beim nächsten Versuch.
- Hat der Server sie abgelehnt, stimmt das Passwort nicht oder das Gerät nutzt nicht die sichere Adresse (wss://).

Sobald die Ladestation verbunden ist, kannst du in EzDIS Ladevorgänge starten und beenden, RFID-Karten anlegen, pro kWh abrechnen und den Verbrauch jeder Person sehen: Alles steht im Handbuch für Wallboxen.

Handbücher und Dokumentation

WEB · www.intelbras.com

Konfigurationsanleitung

PDF · backend.intelbras.com

Bedienungs- und Installationshandbuch

Dokumentation geprüft am 2026-11-24. Die Kompatibilität hängt von Variante und Firmware ab.