EzDIS · OCPP 1.6J

V2C Trydan mit EzDIS einrichten

https://www.ezdis.net/de/kostenloser-ocpp-server/v2c-trydan

1. Ladestation in EzDIS anlegen

1. Melde dich bei EzDIS an, öffne **Wallboxen** und tippe auf **Ladestation hinzufügen**.
2. Gib einen **Namen** (zum Beispiel „Stellplatz 1“) und die **Maximale Leistung (kW)** ein und speichere.
3. Es öffnet sich **Verbinde „Stellplatz 1“** mit den Daten, die du in der V2C Trydan einträgst:
   - **Serveradresse (OCPP-URL)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Sichere Adresse (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Verwende sie, wenn das Gerät eine sichere Verbindung unterstützt.
   - **Ladegerät-Identifikator**: `ev4k2p9x7q1m`. Am Gerät heißt er oft ChargeBox ID, Charge Point ID oder Identity.
   - **Passwort**, falls das Gerät dieses Feld hat. Es wird nur einmal angezeigt.

Hat das Gerät ein eigenes Feld für den Identifikator, fülle es aus und füge trotzdem die vollständige Adresse ein: EzDIS erkennt die Ladestation auch dann, wenn sie ihren Identifikator oder ihre Seriennummer ans Ende anhängt.

Die Daten oben sind ein Beispiel: Verwende die deiner Ladestation. Jedes Gerät hat seinen eigenen Identifikator.

2. V2C Trydan konfigurieren

Die Trydan wird über **V2C Cloud** konfiguriert (App oder Website v2c.cloud). OCPP funktioniert nur, wenn die Wallbox per **WLAN** mit dem Internet verbunden ist.

1. Lege ein V2C-Cloud-Konto an und kopple deinen e-Charger.
2. **In der App**: Wähle die Wallbox, öffne das Konfigurationsmenü und gehe zu **OCPP**. **Im Web**: Öffne **OCPP** im linken Menü und tippe auf den grünen Stift der Wallbox.

3. Aktiviere **OCPP** und fülle aus (die Screenshots zeigen die spanische Oberfläche):
    - **URL de tu sistema de gestión** (URL des Managementsystems): die vollständige Adresse, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (oder `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
    - **ID de tu punto de recarga OCPP** (OCPP-ID des Ladepunkts): dein Identifikator, zum Beispiel `ev4k2p9x7q1m`.
4. Tippe auf **Speichern**.



Quelle: V2C, „OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte“



Quelle: V2C, „OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte“

3. Verbindung prüfen

Nach ein bis zwei Minuten erscheint die Wallbox in EzDIS als **Verfügbar**. V2C hat kein OCPP-Passwortfeld: Nutze die Verbindung ohne Passwort.

Wenn sie sich nicht verbindet

- Prüfe, ob die Ladestation Internet hat und die Adresse vollständig und ohne Leerzeichen ist.
- Zeigt die Seite der Ladestation „Ein Ladegerät versucht, sich aus deinem Netzwerk als … zu verbinden“, tippe auf **Es ist „Stellplatz 1“**: Dein Gerät nutzt seine Seriennummer als Identifikator und verbindet sich beim nächsten Versuch.
- Hat der Server sie abgelehnt, stimmt das Passwort nicht oder das Gerät nutzt nicht die sichere Adresse (wss://).

Sobald die Ladestation verbunden ist, kannst du in EzDIS Ladevorgänge starten und beenden, RFID-Karten anlegen, pro kWh abrechnen und den Verbrauch jeder Person sehen: Alles steht im Handbuch für Wallboxen.

Handbücher und Dokumentation

WEB · v2charge.com

Konfigurationsanleitung

Dokumentation geprüft am 2026-11-24. Die Kompatibilität hängt von Variante und Firmware ab.