EzDIS · OCPP 1.6J

Configurer Fronius Wattpilot avec EzDIS

https://www.ezdis.net/fr/serveur-ocpp-gratuit/fronius-wattpilot

1. Créer la borne dans EzDIS

1. Connectez-vous à EzDIS, ouvrez **Bornes de recharge** et touchez **Ajouter une borne**.
2. Saisissez un **Nom** (par exemple « Place 1 ») et la **Puissance max. (kW)**, puis enregistrez.
3. **Connecter « Place 1 »** s'ouvre avec les données à saisir dans la Fronius Wattpilot :
   - **Adresse du serveur (URL OCPP)** : `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Adresse sécurisée (wss://)** : `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Utilisez-la si la borne accepte une connexion sécurisée.
   - **Identifiant de la borne** : `ev4k2p9x7q1m`. Sur la borne, il peut s'appeler ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Mot de passe**, si la borne a ce champ. Il n'est affiché qu'une fois.

Si la borne a un champ séparé pour l'identifiant, remplissez-le et collez quand même l'adresse complète : EzDIS reconnaît la borne même si elle ajoute son identifiant ou son numéro de série à la fin.

Les données ci-dessus sont un exemple : utilisez celles de votre borne. Chaque borne a son propre identifiant.

2. Configurer la Fronius Wattpilot

Le Wattpilot (Home, Go et Flex) se configure avec l'application **Fronius Solar.wattpilot**. Il n'a qu'un champ pour le serveur, sans identifiant ni mot de passe séparés : l'identifiant se place à la fin de l'adresse. Fronius ne publie pas de captures de cet écran ; les étapes viennent de son manuel en ligne.

1. Connectez le Wattpilot à internet (Wi-Fi) depuis l'application, dans **Connexion**.
2. Dans **Connexion → OCPP**, activez **OCPP**.
3. Dans **Adresse**, collez l'adresse complète, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).

3. Vérifier la connexion

Sur le même écran, **Statut** indique l'avancement :

- **Not connected** : OCPP est désactivé.
- **Started** : OCPP est activé mais n'atteint pas encore le serveur. Vérifiez l'adresse et la connexion internet.
- **Connected** : la borne a atteint EzDIS, mais la connexion n'est pas encore acceptée.
- **Connected and accepted** : c'est fait. Dans EzDIS, la borne apparaît **Disponible**.

Si vous chargez sans badge, **Alternative ID** définit l'identifiant utilisé pour ces recharges.

Si elle ne se connecte pas

- Vérifiez que la borne a accès à internet et que l'adresse est complète, sans espaces.
- Si la fiche de la borne affiche « Une borne essaie de se connecter depuis votre réseau avec l'identifiant… », touchez **C'est « Place 1 »** : votre borne utilise son numéro de série comme identifiant et se connecte à sa prochaine tentative.
- Si le serveur l'a refusée, le mot de passe ne correspond pas ou la borne n'utilise pas l'adresse sécurisée (wss://).

Une fois la borne connectée, vous pouvez démarrer et arrêter les recharges depuis EzDIS, enregistrer des badges RFID, facturer au kWh et voir la consommation de chaque personne : tout est dans le manuel des bornes de recharge.

Manuels et documentation

WEB · www.fronius.com

Guide de configuration

WEB · EN · Wattpilot Flex · OCPP · manuals.fronius.com

Guide de configuration

WEB · EN · www.fronius.com

Référence technique OCPP

Téléchargement via le formulaire du fabricant

Documentation vérifiée le 2026-11-24. La compatibilité dépend de la variante et du firmware.