EzDIS · OCPP 1.6J

Configurer Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) avec EzDIS

https://www.ezdis.net/fr/serveur-ocpp-gratuit/intelbras-eve-city

1. Créer la borne dans EzDIS

1. Connectez-vous à EzDIS, ouvrez **Bornes de recharge** et touchez **Ajouter une borne**.
2. Saisissez un **Nom** (par exemple « Place 1 ») et la **Puissance max. (kW)**, puis enregistrez.
3. **Connecter « Place 1 »** s'ouvre avec les données à saisir dans la Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) :
   - **Adresse du serveur (URL OCPP)** : `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Adresse sécurisée (wss://)** : `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Utilisez-la si la borne accepte une connexion sécurisée.
   - **Identifiant de la borne** : `ev4k2p9x7q1m`. Sur la borne, il peut s'appeler ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Mot de passe**, si la borne a ce champ. Il n'est affiché qu'une fois.

Si la borne a un champ séparé pour l'identifiant, remplissez-le et collez quand même l'adresse complète : EzDIS reconnaît la borne même si elle ajoute son identifiant ou son numéro de série à la fin.

Les données ci-dessus sont un exemple : utilisez celles de votre borne. Chaque borne a son propre identifiant.

2. Configurer la Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C)

L'EVE City se configure depuis un téléphone, via le Wi-Fi de la borne elle-même. Elle doit être libre, sans véhicule branché ni en charge. Elle n'a pas de champ mot de passe OCPP et ajoute elle-même son numéro de série à la fin de l'adresse.

1. Allumez la borne. Pendant 15 minutes (après le démarrage ou une perte d’internet), elle ouvre un réseau Wi-Fi portant son numéro de série, indiqué sur le côté de l’appareil. Connectez-vous avec la clé `admin123`. Si le téléphone veut changer de réseau faute d’internet, désactivez ses données mobiles.
2. Ouvrez `http://192.168.4.1` dans le navigateur, saisissez le code PIN situé à l’intérieur de la borne et touchez **Entrar**.



Source : Intelbras, « Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23) », p. 16

3. Touchez **Configurar → Modo de operação** et choisissez **Modo de Rede**. En mode Offline, la borne ne parle jamais OCPP.



Source : Intelbras, « Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23) », p. 20

4. Revenez en arrière et ouvrez **Rede**. Choisissez le mode réseau (Wi-Fi), votre réseau (**SSID do Wi-Fi**) et sa clé. Dans **Endereço da plataforma OCPP**, collez l'adresse complète, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
5. Touchez **Confirmar**. La borne redémarre avec la nouvelle configuration.



Source : Intelbras, « Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23) », p. 17

3. Vérifier la connexion

Sur l'écran d'état, **Conexão com o servidor** passe à **Conectado**. Dans EzDIS, la borne devient **Disponible** en une ou deux minutes. Même si elle se présente avec son numéro de série, nous la reconnaissons grâce à l'identifiant ev… de l'adresse.

En **Modo de Rede**, les badges RFID enregistrés dans la borne ne sont plus acceptés : enregistrez-les dans EzDIS.

Si elle ne se connecte pas

- Vérifiez que la borne a accès à internet et que l'adresse est complète, sans espaces.
- Si la fiche de la borne affiche « Une borne essaie de se connecter depuis votre réseau avec l'identifiant… », touchez **C'est « Place 1 »** : votre borne utilise son numéro de série comme identifiant et se connecte à sa prochaine tentative.
- Si le serveur l'a refusée, le mot de passe ne correspond pas ou la borne n'utilise pas l'adresse sécurisée (wss://).

Une fois la borne connectée, vous pouvez démarrer et arrêter les recharges depuis EzDIS, enregistrer des badges RFID, facturer au kWh et voir la consommation de chaque personne : tout est dans le manuel des bornes de recharge.

Manuels et documentation

WEB · www.intelbras.com

Guide de configuration

PDF · backend.intelbras.com

Manuel d’utilisation et d’installation

Documentation vérifiée le 2026-11-24. La compatibilité dépend de la variante et du firmware.