EzDIS · OCPP 1.6J

Configurer V2C Trydan avec EzDIS

https://www.ezdis.net/fr/serveur-ocpp-gratuit/v2c-trydan

1. Créer la borne dans EzDIS

1. Connectez-vous à EzDIS, ouvrez **Bornes de recharge** et touchez **Ajouter une borne**.
2. Saisissez un **Nom** (par exemple « Place 1 ») et la **Puissance max. (kW)**, puis enregistrez.
3. **Connecter « Place 1 »** s'ouvre avec les données à saisir dans la V2C Trydan :
   - **Adresse du serveur (URL OCPP)** : `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Adresse sécurisée (wss://)** : `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Utilisez-la si la borne accepte une connexion sécurisée.
   - **Identifiant de la borne** : `ev4k2p9x7q1m`. Sur la borne, il peut s'appeler ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Mot de passe**, si la borne a ce champ. Il n'est affiché qu'une fois.

Si la borne a un champ séparé pour l'identifiant, remplissez-le et collez quand même l'adresse complète : EzDIS reconnaît la borne même si elle ajoute son identifiant ou son numéro de série à la fin.

Les données ci-dessus sont un exemple : utilisez celles de votre borne. Chaque borne a son propre identifiant.

2. Configurer la V2C Trydan

La Trydan se configure depuis **V2C Cloud** (l'application ou le site v2c.cloud). L'OCPP ne fonctionne que lorsque la borne est connectée à internet en **Wi-Fi**.

1. Créez un compte V2C Cloud et associez votre e-Charger.
2. **Dans l'application** : choisissez la borne, ouvrez le menu de configuration et allez dans **OCPP**. **Sur le site** : ouvrez **OCPP** dans le menu de gauche et touchez le crayon vert de la borne.

3. Activez **OCPP** et remplissez (les captures montrent l’interface en espagnol) :
    - **URL de tu sistema de gestión** (URL du système de gestion) : l’adresse complète, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
    - **ID de tu punto de recarga OCPP** (ID du point de charge) : votre identifiant, par exemple `ev4k2p9x7q1m`.
4. Touchez **Enregistrer**.



Source : V2C, « OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte »



Source : V2C, « OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte »

3. Vérifier la connexion

En une ou deux minutes, la borne apparaît **Disponible** dans EzDIS. V2C n’a pas de champ mot de passe OCPP : utilisez la connexion sans mot de passe.

Si elle ne se connecte pas

- Vérifiez que la borne a accès à internet et que l’adresse est complète, sans espaces.
- Si la fiche de la borne affiche « Une borne essaie de se connecter depuis votre réseau avec l’identifiant… », touchez **C’est « Place 1 »** : votre borne utilise son numéro de série comme identifiant et se connecte à sa prochaine tentative.
- Si le serveur l’a refusée, le mot de passe ne correspond pas ou la borne n’utilise pas l’adresse sécurisée (wss://).

Une fois la borne connectée, vous pouvez démarrer et arrêter les recharges depuis EzDIS, enregistrer des badges RFID, facturer au kWh et voir la consommation de chaque personne : tout est dans le manuel des bornes de recharge.

Manuels et documentation

WEB · v2charge.com

Guide de configuration

Documentation vérifiée le 2026-11-24. La compatibilité dépend de la variante et du firmware.