EzDIS · OCPP 1.6J

Konfiguracja Fronius Wattpilot z EzDIS

https://www.ezdis.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/fronius-wattpilot

1. Utwórz ładowarkę w EzDIS

1. Zaloguj się do EzDIS, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Fronius Wattpilot:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzDIS rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Fronius Wattpilot

Wattpilot (Home, Go i Flex) konfiguruje się w aplikacji **Fronius Solar.wattpilot**. Ma jedno pole na serwer, bez osobnego identyfikatora ani hasła: identyfikator dopisuje się na końcu adresu. Fronius nie publikuje zrzutów tego ekranu; kroki pochodzą z jego instrukcji online.

1. Połącz Wattpilota z internetem (Wi-Fi) w aplikacji, w sekcji **Połączenie**.
2. W **Połączenie → OCPP** włącz **OCPP**.
3. W polu **Adres** wklej pełny adres, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).

3. Sprawdź połączenie

Na tym samym ekranie **Status** pokazuje postęp:

- **Not connected**: OCPP jest wyłączone.
- **Started**: OCPP jest włączone, ale jeszcze nie dociera do serwera. Sprawdź adres i połączenie z internetem.
- **Connected**: ładowarka dotarła do EzDIS, ale połączenie nie zostało jeszcze zaakceptowane.
- **Connected and accepted**: gotowe. W EzDIS ładowarka będzie **Dostępny**.

Jeśli ładujesz bez karty, w **Alternative ID** ustawisz identyfikator używany przy takich ładowaniach.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzDIS rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · www.fronius.com

Poradnik konfiguracji

WEB · EN · Wattpilot Flex · OCPP · manuals.fronius.com

Poradnik konfiguracji

WEB · EN · www.fronius.com

Dokumentacja techniczna OCPP

Pobranie przez formularz producenta

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.