EzDIS · OCPP 1.6J

Konfiguracja Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) z EzDIS

https://www.ezdis.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/intelbras-eve-city

1. Utwórz ładowarkę w EzDIS

1. Zaloguj się do EzDIS, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C):
    - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
    - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
    - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
    - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzDIS rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C)

EVE City konfiguruje się z telefonu, przez własną sieć Wi-Fi ładowarki. Musi być wolna: bez podłączonego auta i bez ładowania. Nie ma pola hasła OCPP i sama dopisuje na końcu adresu swój numer seryjny.

1. Włącz ładowarkę. Przez 15 minut (po uruchomieniu lub po utracie internetu) udostępnia sieć Wi-Fi nazwaną jej numerem seryjnym, który jest na boku urządzenia. Połącz się kluczem `admin123`. Jeśli telefon chce zmienić sieć z powodu braku internetu, wyłącz w nim dane komórkowe.
2. Otwórz w przeglądarce `http://192.168.4.1`, wpisz PIN z wnętrza ładowarki i stuknij **Entrar**.



Źródło: Intelbras, „Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)”, s. 16

3. Stuknij **Configurar → Modo de operação** i wybierz **Modo de Rede**. W trybie Offline ładowarka nigdy nie używa OCPP.



Źródło: Intelbras, „Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)”, s. 20

4. Wróć i otwórz **Rede**. Wybierz tryb sieci (Wi-Fi), swoją sieć (**SSID do Wi-Fi**) i jej klucz. W **Endereço da plataforma OCPP** wklej pełny adres, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
5. Stuknij **Confirmar**. Ładowarka uruchomi się ponownie z nowymi ustawieniami.



Źródło: Intelbras, „Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)”, s. 17

3. Sprawdź połączenie

Na ekranie stanu **Conexão com o servidor** zmienia się na **Conectado**. W EzDIS ładowarka będzie **Dostępny** w ciągu minuty lub dwóch. Nawet jeśli przedstawia się numerem seryjnym, rozpoznajemy ją po identyfikatorze ev… w adresie.

W **Modo de Rede** karty RFID zapisane w samej ładowarce przestają działać: dodaj je w EzDIS.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzDIS rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · www.intelbras.com

Poradnik konfiguracji

PDF · backend.intelbras.com

Instrukcja obsługi i instalacji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.