EzDIS · OCPP 1.6J

Como configurar Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) com EzDIS

https://www.ezdis.net/pt/servidor-ocpp-gratis/intelbras-eve-city

1. Criar o carregador no EzDIS

1. Entre no EzDIS, abra **Carregadores elétricos** e toque em **Adicionar carregador**.
2. Informe um **Nome** (por exemplo «Vaga 1») e a **Potência máx. (kW)** e salve.
3. Abre **Conectar «Vaga 1»** com os dados que você vai inserir no Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C):
   - **Endereço do servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Endereço seguro (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Use-o se o equipamento aceitar conexão segura.
   - **Identificador do carregador**: `ev4k2p9x7q1m`. No equipamento pode se chamar ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Senha**, se o equipamento tiver esse campo. Ela aparece uma única vez.

Se o equipamento tiver um campo separado para o identificador, preencha-o e cole mesmo assim o endereço completo: o EzDIS reconhece o carregador mesmo que o equipamento acrescente o identificador ou o número de série no final.

Os dados acima são um exemplo: use os do seu carregador. Cada equipamento tem o seu próprio identificador.

2. Configurar o Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C)

O EVE City é configurado pelo celular, pelo Wi-Fi do próprio carregador. Ele precisa estar livre, sem veículo conectado nem carregando. Não tem campo de senha OCPP e acrescenta sozinho o número de série no final do endereço.

1. Ligue o carregador. Durante 15 minutos (depois de iniciar ou de perder a internet) ele abre uma rede Wi-Fi com o número de série, que está na lateral do equipamento. Conecte-se com a senha `admin123`. Se o celular quiser trocar de rede por falta de internet, desative os dados móveis.
2. Abra `http://192.168.4.1` no navegador, digite o PIN que está na parte interna do carregador e toque em **Entrar**.



Fonte: Intelbras, “Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)”, p. 16

3. Toque em **Configurar → Modo de operação** e escolha **Modo de Rede**. No Modo Offline o carregador nunca fala OCPP.



Fonte: Intelbras, “Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)”, p. 20

4. Volte e entre em **Rede**. Escolha o modo de rede (Wi-Fi), a sua rede (**SSID do Wi-Fi**) e a senha dela. Em **Endereço da plataforma OCPP** cole o endereço completo, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
5. Toque em **Confirmar**. O carregador reinicia com a nova configuração.



Fonte: Intelbras, “Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)”, p. 17

3. Verificar a conexão

Na tela de status, **Conexão com o servidor** passa a **Conectado**. No EzDIS, o carregador fica **Disponível** em um ou dois minutos. Mesmo que se apresente com o número de série, nós o reconhecemos pelo identificador ev… do endereço.

No **Modo de Rede**, os cartões RFID gravados no próprio carregador deixam de valer: cadastre-os no EzDIS.

Se não conectar

- Verifique se o carregador tem internet e se o endereço está completo, sem espaços.
- Se na ficha do carregador aparecer «Um carregador está tentando se conectar a partir da sua rede como…», toque em **É «Vaga 1»**: o seu equipamento usa o número de série como identificador e se conecta na próxima tentativa.
- Se disser que o servidor o recusou, a senha não confere ou o equipamento não está usando o endereço seguro (wss://).

Com o carregador conectado você já pode iniciar e encerrar recargas pelo EzDIS, cadastrar cartões RFID, cobrar por kWh e ver o consumo de cada pessoa: está tudo no manual de carregadores elétricos.

Manuais e documentação

WEB · www.intelbras.com

Guia de configuração

PDF · backend.intelbras.com

Manual de uso e instalação

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.