EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Fronius Wattpilot con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/fronius-wattpilot

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Fronius Wattpilot:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el Fronius Wattpilot

El Wattpilot (Home, Go y Flex) se configura con la app **Fronius Solar.wattpilot**. Tiene un solo campo para el servidor, sin identificador ni contraseña aparte: el identificador va al final de la dirección. Fronius no publica capturas de esta pantalla; los pasos salen de su manual en línea.

1. Conectá el Wattpilot a internet (Wi-Fi) desde la app, en **Conexión**.
2. En **Conexión → OCPP**, activá **OCPP**.

3. En **Dirección**, pegá la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).

3. Comprobar la conexión

En la misma pantalla, **Estado** muestra cómo va:

- **Not connected**: OCPP está apagado.
- **Started**: OCPP está activo pero todavía no llega al servidor. Revisá la dirección y la conexión a internet.
- **Connected**: llegó a EzDIS, pero la conexión todavía no fue aceptada.
- **Connected and accepted**: listo. En EzDIS, el cargador queda **Disponible**.

Si cargás sin tarjeta, en **Alternative ID** podés definir el identificador que se usa en esas cargas.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

WEB · www.fronius.com

Guía de configuración

WEB · EN · Wattpilot Flex · OCPP · manuals.fronius.com

Guía de configuración

WEB · EN · www.fronius.com

Referencia técnica OCPP

Descarga mediante formulario del fabricante

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.