EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C) con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/intelbras-eve-city

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C):
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el Intelbras EVE City (EVE 0074C / 0110C)

El EVE City se configura desde el celular, por el Wi-Fi propio del cargador. Tiene que estar libre, sin auto enchufado ni cargando. No tiene campo de contraseña OCPP, y agrega solo su número de serie al final de la dirección.

1. Prendé el cargador. Durante 15 minutos (después de arrancar o de perder internet) abre una red Wi-Fi con su número de serie, que figura en el costado del equipo. Conectate con la clave `admin123`. Si el celular quiere cambiar de red por falta de internet, apagale los datos móviles.
2. Abrí `http://192.168.4.1` en el navegador, ingresá el PIN que está en la parte interna del cargador y tocá **Entrar**.



Fuente: Intelbras, «Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)», pág. 16

3. Tocá **Configurar → Modo de operação** y elegí **Modo de Rede**. En Modo Offline el cargador nunca habla OCPP.



Fuente: Intelbras, «Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)», pág. 20

4. Volvé y entrá a **Rede**. Elegí el modo de red (Wi-Fi), tu red (**SSID do Wi-Fi**) y su clave. En **Endereço da plataforma OCPP** pegá la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
5. Tocá **Confirmar**. El cargador se reinicia con la configuración nueva.



Fuente: Intelbras, «Manual do usuário EVE 0074C / EVE 0110C (04/23)», pág. 17

3. Comprobar la conexión

En la pantalla de estado, **Conexão com o servidor** pasa a **Conectado**. En EzDIS, el cargador queda **Disponible** en uno o dos minutos. Aunque se presente con su número de serie, lo reconocemos por el identificador ev… de la dirección.

Con **Modo de Rede**, las tarjetas RFID cargadas en el propio cargador dejan de valer: se dan de alta en EzDIS.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

WEB · www.intelbras.com

Guía de configuración

PDF · backend.intelbras.com

Manual de uso e instalación

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.