EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Teltonika TeltoCharge con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/teltonika-teltocharge

Configuración específica de Teltonika TeltoCharge

Probado en un TeltoCharge por Elprosys (Gliwice, Polonia, elprosys.com). Se configura desde la app «EV Charging» de Teltonika Energy: activá la conectividad OCPP y poné la URL sin el identificador, terminada en «/»: ws://devices.ezdis.net:9000/ (sin contraseña) o wss://charger.ezdis.net/ (con la contraseña que te dio EzDIS). El identificador ev… va aparte, en «Charge point identity», tal cual (respeta minúsculas). Guardá y fijate que la app diga «Connected». La app muestra el código de las tarjetas como 12:34:56:78: en EzDIS lo podés poner así.

Cada cargador tiene su propio identificador. No copies el del primer equipo al segundo: agregá cada uno por separado y usá los datos de su ficha.

Cómo conectar un cargador **Teltonika TeltoCharge** a EzDIS por OCPP 1.6J, cargar con tarjetas RFID y ver cada carga.

> Esta guía la armó Elprosys, distribuidor de cargadores eléctricos en Gliwice (Polonia), que probó este cargador con nosotros. ¡Gracias por compartirla! Comprar el Teltonika TeltoCharge en Elprosys

1. Agregá el cargador en EzDIS

1. Creá tu cuenta gratis en el servidor OCPP gratis y confirmá el mail.
2. En la app, entrá a **Menú → Cargadores EV → Agregar cargador** y completá:
    - **Nombre** (por ejemplo «TeltoCharge 1»).
    - **Potencia máxima** en kW.

    - **Precio por kWh**: 0 (si más adelante querés cobrar las cargas, ponés tu precio).
    - **Exigir tarjeta RFID autorizada**: activado (solo cargan las tarjetas que asignes).
3. Tocá **Guardar**. La app muestra los datos de conexión, por ejemplo:
    - **URL OCPP (WSS):** `wss://charger.ezdis.net/ev212345`
    - **URL sin cifrar (WS):** `ws://devices.ezdis.net:9000/ev212345`
    - **ChargeBox ID:** `ev212345`

Los volvés a ver tocando el nombre del cargador, en la sección de conexión OCPP 1.6J.

> La URL **WS** no necesita contraseña; la **WSS** usa la contraseña que la app muestra una sola vez al crear el cargador. Si activaste **Solo conexión segura con contraseña**, la WS no se acepta.

2. Configurá el TeltoCharge

Se configura con la app **EV Charging** de **Teltonika Energy** (Android o iPhone).

1. Conectá el cargador a internet (Wi-Fi, cable o datos móviles).
2. Activá **OCPP Connectivity**.
3. Completá:
    - **URL:** la dirección **sin** el identificador y terminada en `/`, por ejemplo `ws://devices.ezdis.net:9000/`.
    - **ID** (Charge point identity): el ChargeBox ID, por ejemplo `ev212345`, tal cual (respeta minúsculas).
4. Guardá los cambios.
5. Revisá el estado de la conexión: tiene que decir **Connected**.
6. En EzDIS el cargador pasa a **Disponible**, con su marca, modelo y firmware.

> El ID va **separado** de la URL, y la URL tiene que terminar en `/`. Si ponés la URL completa con el identificador, el cargador no conecta.

3. Agregá las tarjetas RFID

1. Leé el código de la tarjeta con la app **EV Charging**: desactivá OCPP, entrá a **Settings → Add NFC card**, agregá la tarjeta y anotá su código. Después volvé a activar OCPP (las tarjetas guardadas en el cargador dejan de valer con OCPP activo; las valida EzDIS).
2. En EzDIS, creá a cada persona en **Menú → Clientes → Nuevo cliente** (o como empleado).
3. Entrá a **Cargadores EV** y bajá hasta el final de la página: en **Tarjetas RFID** tocá **Agregar tarjeta**.
4. En **Código** poné el de la tarjeta con el formato `12345678`, sin otros caracteres. Teltonika lo muestra como `12:34:56:78`; si lo pegás con los dos puntos, EzDIS los saca solo.
5. En **De quién es**, elegí al cliente o empleado y guardá.

> Otra forma, sin desactivar OCPP: con **Exigir tarjeta RFID** activado, pasá la tarjeta por el cargador. La rechaza y la ficha del cargador muestra «El cargador rechazó la tarjeta …» con el botón **Asignarla**.

4. Cargá y mirá los consumos

Pasá una tarjeta asignada o tocá **Iniciar carga** en la ficha del cargador. Cada carga queda con quién cargó, los kWh y el costo; en **Consumo por persona** tenés el total del mes y el Excel. El resto está en la guía de cargadores de autos eléctricos.

Si no conecta

- **Sigue en «Esperando conexión»:** revisá que la URL termine en `/` y que el ID esté aparte y sin espacios. Probá con la URL **WS** (sin contraseña) antes que con la WSS.
- **Conecta con WSS y se corta:** la contraseña no coincide. Tocá **Nueva contraseña** en la ficha y cargala de nuevo en el cargador.
- **Rechaza una tarjeta asignada:** fijate que el empleado esté activo o que el cliente no tenga facturas vencidas.

Ver la guía paso a paso: Teison · Teltonika TeltoCharge OCPP.

Manuales y documentación

WEB · wiki.teltonika-energy.com

Guía de configuración

WEB · EN · 22 kW · wiki.teltonika-energy.com

Guía de configuración

PDF · EN · wiki.teltonika-energy.com

Ficha técnica del equipo

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.