EzDIS · OCPP 1.6J

Como configurar V2C Trydan com EzDIS

https://www.ezdis.net/pt/servidor-ocpp-gratis/v2c-trydan

1. Criar o carregador no EzDIS

1. Entre no EzDIS, abra **Carregadores elétricos** e toque em **Adicionar carregador**.
2. Informe um **Nome** (por exemplo «Vaga 1») e a **Potência máx. (kW)** e salve.
3. Abre **Conectar «Vaga 1»** com os dados que você vai inserir no V2C Trydan:
   - **Endereço do servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Endereço seguro (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Use-o se o equipamento aceitar conexão segura.
   - **Identificador do carregador**: `ev4k2p9x7q1m`. No equipamento pode se chamar ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Senha**, se o equipamento tiver esse campo. Ela aparece uma única vez.

Se o equipamento tiver um campo separado para o identificador, preencha-o e cole mesmo assim o endereço completo: o EzDIS reconhece o carregador mesmo que o equipamento acrescente o identificador ou o número de série no final.

Os dados acima são um exemplo: use os do seu carregador. Cada equipamento tem o seu próprio identificador.

2. Configurar o V2C Trydan

O Trydan é configurado pelo **V2C Cloud** (app ou site v2c.cloud). O OCPP só funciona quando o carregador está conectado à internet por **Wi-Fi**.

1. Crie uma conta no V2C Cloud e pareie o seu e-Charger.
2. **No app**: escolha o carregador, abra o menu de configuração e entre em **OCPP**. **No site**: abra **OCPP** no menu à esquerda e toque no lápis verde do carregador.

3. Ative o **OCPP** e preencha (as capturas mostram a interface em espanhol):
    - **URL de tu sistema de gestión** (URL do sistema de gestão): o endereço completo, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
    - **ID de tu punto de recarga OCPP** (ID do ponto de recarga): o seu identificador, por exemplo `ev4k2p9x7q1m`.
4. Toque em **Salvar**.



Fonte: V2C, “OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte”



Fonte: V2C, “OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte”

3. Verificar a conexão

Em um ou dois minutos o carregador aparece **Disponível** no EzDIS. A V2C não tem campo de senha OCPP: use a conexão sem senha.

Se não conectar

- Verifique se o carregador tem internet e se o endereço está completo, sem espaços.
- Se na ficha do carregador aparecer «Um carregador está tentando se conectar a partir da sua rede como…», toque em **É «Vaga 1»**: o seu equipamento usa o número de série como identificador e se conecta na próxima tentativa.
- Se disser que o servidor o recusou, a senha não confere ou o equipamento não está usando o endereço seguro (wss://).

Com o carregador conectado você já pode iniciar e encerrar recargas pelo EzDIS, cadastrar cartões RFID, cobrar por kWh e ver o consumo de cada pessoa: está tudo no manual de carregadores elétricos.

Manuais e documentação

WEB · v2charge.com

Guia de configuração

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.